

FREZARKA M12

Model: M12

Nr certyfikatu: : UNIA22011511SC-01 UNIA22011510EC-11



DANE TECHNICZNE:

Moc: 68W

Napięcie wejściowe: AC 220V

Napięcie wyjściowe: DC 15,6V

Szybkość obrotów: 35 000 RPM

1. Bezpieczeństwo użytkowania

1. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższej instrukcji i zastosowanie się do informacji w niej zawartych.
2. Należy pamiętać, że rzeczywiste napięcie musi odpowiadać wymaganiom urządzenia.
3. Nie wolno używać urządzenia w wilgotnej/mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiąga wysokie wartości.
4. W przypadku zalania urządzenia należy je natychmiastowo odłączyć od źródła zasilania. Urządzenie zalane nie może być użytkowane ponownie i musi zostać przesłane do serwisu producenta w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od źródła zasilania.
6. Jeśli urządzenie zakurzy się, np. pyłem powstałym podczas frezowania należy je przecierać suchą lub lekko wilgotną szmatką. Czynność tę zawsze należy przeprowadzać, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.
7. Prawidłowe użytkowanie urządzenia i zastosowanie się do instrukcji pomaga w istotny sposób wydłużyć jego żywotność i bezproblemowe funkcjonowanie.
8. Jeśli urządzenie zaczyna funkcjonować nieprawidłowo – należy zgłosić niepokojące zmiany do serwisu producenta.

2. Krótki opis urządzenia

Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, ale też o użytkownikach, którzy manicure wykonują w domu. Przyjazny design i rączka zaprojektowana tak, by dawała poczucie wysokiego komfortu pracy to wyróżniające się cechy urządzenia.

3. Charakterystyka przycisków funkcyjnych

1. Włącznik ON/OFF
2. Przełącznik na obsługę ręczną/stopą
3. Przełącznik obrotów na lewe/prawe
4. Holder na głowicę
5. Pokrętko zmiany obrotów
6. Gniazdo wejściowe na głowicę
7. Transformator (110 lub 220V)
8. Wyświetlacz LCD
9. Gniazdo wejściowe na pedał

4. Produkty, które znajdziesz w opakowaniu:

- Korpus frezarki
- Głowica frezarki
- Zestaw frezów
- Pedał do obsługi nogą



5. Instrukcja użytkowania

1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
2. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
3. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
4. Przekręć pokrętkę dla ustawienia optymalnych do pracy obrotów. Przekręcenie w prawo zwiększa obroty w przedziale 0-35 000 PRM, przekręcenie w lewo zwalnia je.
5. Przełącz przycisk obrotów na prawe/lewe w zależności od potrzeby pracy.
6. Przełącz przyciskiem tryb pracy między obsługą dłonią a stopą (H/F) w zależności od pracy, jaką preferujesz.
7. Jeśli nie używasz frezarki – pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka.

6. Porady

1. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do go gniazdka o napięciu prądu dostosowanym do wymogów urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Używaj suchej lub delikatniej nawilżonej ściereczki do czyszczenia urządzenia. Możesz to robić alkoholem lub detergentem.
4. Używaj frezarki z dala od wilgoci. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, żeby nie doprowadzić do jego przegrzania.
5. Nigdy nie wymieniaj frezów kiedy frezarka jest uruchomiona. Może spowodować to nieodwracalne uszkodzenie rączki.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER
GNBLab
Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
gnb-lab.com
Made in P.R.C.

Karta Gwarancyjna nr..... Model..... Parametry..... Cena..... Data sprzedaży.....	Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika
Warunki gwarancji: 1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej. 2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna. 3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży. 4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta. 5. Gwarancja nie obejmuje: - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej - żarówek UV do urządzenia 6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej. 7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. 8. Utrata gwarancji: - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. - zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu 10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkownika traci gwarancję. 11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.				
Pieczętka firmowa data i podpis sprzedawcy				